



Les tablettes possèdent une grande variété de paramètres à travers lesquels il devient difficile de se repérer aisément. Cette fiche permettra aux utilisateurs d'en savoir plus sur les paramètres de la tablette. Ils apprendront comment se repérer dans le menu, y trouver une information et contrôler les réglages les plus utilisés.

## Les boutons et les gestes tactiles sur la tablette Android



### 1 BOUTON D'ACCUEIL

Ce bouton « physique » est présent au bas de l'écran tactile. Il permet de revenir à l'écran d'accueil et /ou de quitter un menu ou bien une application en cours d'utilisation.

### 2 BOUTON PRÉCÉDENT

Ce bouton « physique » est présent à droite au bas de l'écran tactile. Il permet de revenir à l'écran ou l'action précédente d'un menu ou bien d'une application en cours d'utilisation.

### 3 BOUTON APPLICATIONS RÉCENTES

Ce bouton « physique » est présent à gauche au bas de l'écran tactile. Lorsque sélectionné brièvement, il permet d'afficher toutes les applications et fenêtres ouvertes. Lorsque sélectionné pendant quatre secondes, il permet de voir et d'utiliser deux applications simultanément à l'écran. Attention : pour que la seconde manipulation fonctionne, il faut que l'action **Vue en écran fractionné** soit activée dans le menu des **Paramètres** sous **Fonctions avancées** dans la section **Multi-Fenêtres**.



### SÉLECTIONNER

En touchant l'écran avec le bout de votre doigt et en appliquant une légère pression vous serez en mesure de sélectionner un item affiché à l'écran. Par exemple, en sélectionnant une application, celle-ci s'ouvre et apparaît à l'écran.



### DÉFILER VERS LE HAUT

Tout en touchant légèrement votre écran du bout de votre doigt, effectuez un mouvement vertical en direction du haut de votre écran pour faire défiler une liste, un menu ou une page web par exemple.



## GLISSEZ

Tout en touchant légèrement votre écran du bout de votre doigt, effectuez un mouvement horizontal vers la droite ou la gauche de votre écran.



## DÉFILER VERS LE BAS

Tout en touchant légèrement votre écran du bout de votre doigt, effectuez un mouvement vertical en direction du bas de votre écran pour faire défiler une liste, un menu ou une page web par exemple.

## Accéder au menu des paramètres



Appuyer sur le bouton d'accueil pour accéder à la page d'accueil de votre tablette. Sélectionnez ensuite l'icône ressemblant à une roue dentée ou à un engrenage.

Vous aurez alors accès à une panoplie de réglages à ajuster, comme:



### AFFICHAGE

Vous donne accès à des réglages liés à l'affichage de l'écran tels que la luminosité, la taille d'affichage (zoom), la grosseur de la police, etc.



### ACCESSIBILITÉ

Vous permet d'accéder à des réglages spécifiques afin d'adapter l'appareil à des besoins précis. Exemples : connecter un appareil auditif à la tablette, accentuer le contraste de la police ou du clavier, etc.



### SONS

Vous offre la possibilité d'ajuster le son émis par l'appareil lorsque vous recevez des messages, des courriels et autres notifications. Vous pouvez choisir un son spécifique pour chacun des éléments précédemment cités.



### WI-FI

Vous permet de choisir un réseau WI-FI pour vous connecter à internet. Depuis ce menu, vous pouvez également activer ou désactiver le WI-FI de votre appareil.



### FONCTIONS AVANCÉES


Vous donne la possibilité d'activer des raccourcis par le biais de gestes tactiles afin d'effectuer certaines actions plus rapidement. Par exemple, l'option coupure de son facile, lorsqu'elle est activée, permet de couper le son des alarmes en posant simplement sa main sur l'écran.

## La barre de recherche



### OÙ SE TROUVE LA BARRE DE RECHERCHE ?

Elle est accessible en sélectionnant le symbole de la loupe.



### COMMENT L'UTILISER ?


Une fois sélectionné, écrivez un mot-clé correspondant au réglage recherché. Maintenant **sélectionnez** le résultat qui correspond à votre besoin !

## Manipulations possibles pour faire un ajustement




### CONTINUUM

Placez votre doigt sur le rond blanc et faites-le glisser sur l'écran en faisant un mouvement vers la gauche ou vers la droite selon le résultat désiré.



### ACTIVER/DÉSACTIVER

Lorsque vous appuyez sur le rond blanc avec votre doigt, ce dernier se déplace vers la gauche ou vers la droite. Ce qui permet d'**activer** ou de **désactiver** une fonctionnalité de l'appareil. Notez que la fonctionnalité est activée lorsque le rond blanc est à droite et laisse apparaître une bande bleue.



### Sous-menu

Cette option se déploie à l'écran lorsque vous sélectionnez certaines fonctionnalités proposées dans les paramètres.

## Ajuster les paramètres d'Accessibilité



L'onglet **Accessibilité** offre des fonctionnalités pour les utilisateurs ayant des besoins spécifiques en matière de :



Vue




Dextérité et interaction



Ouïe

## Le centre de contrôle




Il vous donne accès à un menu des paramètres simplifié !

## Les fonctions avancées


Cette catégorie nous permet de paramétriser certaines fonctions pour qu'elles s'activent avec des gestes tactiles. Par exemple, l'option **coupure de son facile** lorsque activée donne la possibilité de couper le son des alarmes en posant sa main sur l'écran.

## Applications récentes



En appuyant **brièvement** sur cette touche, vous pouvez voir toutes les applications ouvertes simultanément.

**Sélectionnez** celle que vous souhaitez ouvrir ou **glissez vers la gauche** celle que vous souhaitez fermer. Vous pouvez aussi fermer toutes les applications en sélectionnant l'option au bas **TOUT FERMER**.



## VUE EN ÉCRAN FRACTIONNÉE

Une autre réglage intéressant et pratique de la section multifenêtre est **action vue en écran fractionnée**.

Lorsque cette fonction est activée en cochant la case bleu, vous pouvez accéder à l'écran fractionnée en appuyant sur la touche applications récentes  longuement (**4 secondes**).

L'option écran fractionnée vous permet de diviser votre écran en deux sections afin de faire deux tâches simultanées. Par exemple vous pourriez regarder une émission en écrivant un courriel.

La procédure pour utiliser l'action vue en écran fractionnée est la suivante :

- 1 Activez l'option action vue en écran fractionnée dans la catégorie fonctions avancées sous la section multifenêtre.
- 2 Appuyez sur la touche application récente pendant 4 secondes.
- 3 Vous pouvez à présent utiliser deux applications en même temps.
- 4 Pour revenir à l'écran normal, il suffit d'appuyer à nouveau pendant 4 secondes la touche application récente.



### La réponse est souvent plus proche qu'on ne le pense !



Prenez le temps de bien lire toutes les informations qui s'affichent à l'écran ! Des indications précieuses sont parfois visibles sous les options. Dans cet exemple, on peut voir dans l'encadré rouge une information qui explique clairement comment utiliser la fonction Zoom.

Continuez à apprendre sur [alphanumerique.ca](http://alphanumerique.ca) !

